



* Hvis det er fare for luftlommer i ledningstrekket til vifteelementet, skal det monteres en stengeventil. Denne stenges ved påfylling av kretsen, slik at væsken tvinges gjennom vifteelementet. Det er også en luftnippel på toppen av elementet, som åpnes ved påfylling.