

Monteringsanvisning for UltraJet Comfort Frettando



- 1) Sett dusjbunnen i hjørnet der den skal monteres og vatre.
Pass på at alle bein har kontakt med underlaget.



- 2) Monter topp og bunnprofil til sideprofilene.
Bruk torxtrekker som følger med.



- 3) Monter vinkelprofil med fjær til sideprofilene.



- 4) Husk monteringskruene (skrue c på siste side)



- 5) Resultat.



6) Sett bueprofilen opp på karet.



7) Monter rett vegg inn i bueprofilen (skrue c på siste side).



8) Gjør det samme med vegg 2.



9) Monter hjørneprofilen med sete og armatur.
Husk monter grå bunnlist på hjørneprofilen.
Sett hjørnet på plass og monter med bolter uten pakning
(delene B1-3 på siste side).



10) Fest veggene til karet. (delene A1-3 på siste side).



- 11) Monter tropedusj.
Husk slange til armatur.



- 12) Monter dusjgarnityr.
Husk slange fra armatur til dusjgarnityr.



- 13) Monter håndtak (se bildet) og deretter hylle med skruen opp.



- 14) Monter sideglass.
Her brukes krommet plastfeste med skrue (delene D + H på siste side).



- 15) Monter dører og juster dørene.
Husk å montere håndtakene her.



16) Monter gummi/pakningslist på dør og vegg.



17) Husk å sette inn pakningssilene som følger med når du monterer vannslangene til armaturen.

Ferdig montert Frettando
GRATULERER !

NB ! På neste side finner du oversikt over deler.

A1 X6	A2 Stoppskive X6	A3 Gummipakning X6	B1 X14	B2 X28	B3 X14	D X4
C X8	G1 X2	G2 X2	H X4			
J1 X4	J2 X4	E X1	L X2			
M X1	N X2	Q X3	Y X2			
R X1	P X1	S1 X1	S2 X1	T1 X1	T2 X2	T3 X2
R1 X1	T4 X2	T5 X2	T6 X1	T7 Gummipakning X1	T8 X1	