



— Avtrekk
 Det er prosjektert ca 30 cm fleksibel kanal som avslutning mot takjennmføring (A)

— Tilluft
 Det er prosjektert fleksibel lydfele som avslutning mot takjennomføring (A)

— Inntak/Avkast

Montasjeanvisningen Leses før montering

Monteringen startes ved aggregat

Avkast og inntakskanal isoleres fra aggregat og helt ut til yttervegg min.50mm

Tilluftskanal og Avtrekkskanal isoleres i kalde soner min.15cm f.eks. loft/ kneloft

Brytes vindsperre eller dampsoner må tettemansjett benyttes

Forsert ventilasjon i kjøkken besørages av kjøkkenheten

Kjøkkenheten må tilføres tilsvarende mennde tilluft

musk spalte under dører

PLAN 2
 (Hovedetg.)