





*Fig. 2 Fordeleerrør løsnes (1)*



Fig. 3 Fordeleerrør løsnes (2)





*Fig. 4 Fordelerrør vendes (her har jeg kun vendt retur-fordelerrøret)*



*Fig. 5 Gulvvarmerøret fra retur-fordelerrøret går op foran flowmeter på fremløb-fordelerrøret.*



*Fig. 6 Gulvvarmerøret er som udgangspunkt for tykt til at kan settes bak flowmetren. Det kan muligvis lade sig gøre ved at plassere fordeleren lidt ud fra veggen.*





Fig. 7 Husk at bytte rundt på aftapning og udluftning.