

Til våre kunder og forretningsforbindelser

VIKTIG BRUKERINFORMASJON

VEDRØRENDE INSTALLASJON AV GIRA TRONIC TRAFØ I KOMBINASJON MED DIMMERE FRA ANDRE PRODUSENTER

Det kan oppstå feil i Tronic trafoer som følge av overspenninger eller for høye omgivelsestemperaturer.

Hvis denne trafoen er koblet direkte på en enpolet bryter, trer trafoens egen sikkerhetskrets inn og kobler ut spenningen slik at skade ikke oppstår.

Gira dimmere er av samme sikkerhetsårsak utstyrt med en utvidet beskyttelse med permanent utkobling av dimmeren 7 sekunder etter en kortslutning/overbelastning. Dette gjelder alle Giras dimmere for elektronisk trafo! Denne sikkerheten er ikke nødvendigvis gitt ved bruk av dimmere fra andre produsenter.

Det er derfor viktig å installere Gira Tronic trafo med riktig type dimmer.

Som beskrevet i bruksanvisningen må Gira Tronic trafo kun dimmes med dimmere fra Gira for at sikkerhetskjeden skal ivaretas. Gira Tronic transformatorer og dimmere er godkjent av NEMKO og VDE.

Ved bruk av dimmere fra andre produsenter som ikke har denne sikkerhetskretsen, vil dimmeren generere måleimpulser for å sjekke om feilen fortsatt er tilstede. Dersom denne måleimpulsen sendes inn i en trafo som allerede har en feil, kan dette føre til overoppheting av komponenter i trafoen.



ADVARSEL

Det kan da i verste tilfelle oppstå brann med fare for skade på person og bygning.

Hvis du allerede har installert Gira Tronic trafo med dimmere som ikke har permanent utkobling etter 7 sekunder, gjør vi oppmerksom på at installasjonen ikke er godkjent av Gira, og kan derfor være en farlig produktkombinasjon.

Har du spørsmål om installasjon av Gira Tronic trafo, ta gjerne kontakt med vår forhandler Micro Matic Norge AS på telefon 66 77 57 80.

Med hilsen

GIRA

GIRA